

Hvor finder man UBS-Mini port i PVC20-24



Bag ved frontcoveret findes et USB-mini stik

Fjern frontcoveret forsigtigt med en lille skruetrækker ved at trykke på tapperne